

# DM-serie RD625 t/m RD633



N: Pomp. Positie productlabel  
E: Pump. Position Product label  
D: Pumpe. Position des Produkt Labels  
F: Pompe. Position étiquette de produit

N: Voorbeeldfoto Productlabel  
Neem een foto van de Productlabel  
E: Example picture Product label  
Take a picture of the Product label  
D: Beispiel-Fotos des Produktlabels  
Machen Sie ein Foto von dem Produktlabel  
F: Photo par exemple étiquette de produit  
Prendre une photo de l'étiquette du produit

N: Positie kwaliteitslabel. Demonteren voet  
E: Position Quality label. Disassemble foot  
D: Position des Qualitäts Labels. Fuß demontieren  
F: Position label de qualité. Démontez le pied

N: Voorbeeldfoto kwaliteitslabel  
Neem een foto van de kwaliteitslabel  
E: Example picture Quality label  
Take a picture of the Quality label  
D: Beispiel-Fotos des Qualitäts Labels  
Machen Sie ein Foto von dem Qualität Label  
F: Photo par exemple label de qualité  
Prendre une photo de l'étiquette de qualité

# DM-serie RD625 t/m RD633



N: Pomp  
E: Pump  
D: Pumpe  
F: Pompe

N: Demonteer voet.  
E: Disassemble foot.  
D: Fuß demontieren.  
F: Démonter le pied

N: Schroeven van pomphuis verwijderen.  
E: Remove the screws from pump house.  
D: Schrauben von Pumpengehäuse entfernen  
F: Déposez les vis du carter de pompe.

N: Pomphuis verwijderen.  
E: Remove pump house  
D: Pumpenkopf entfernen  
F: Ouvrez le corps de filtre

N: Rotor uit pomphuis nemen  
E: Remove rotor from pump house  
D: Rotor von Pumpengehäuse entfernen  
F: Retirez le rotor du carter de pompe

N: Voorbeeldfoto rotor en motor  
Neem een foto van de rotor en motor  
E: Example picture rotor and motor  
Take a picture of the rotor and motor  
D: Beispiel-Fotos des Rotors und Motor  
Machen Sie ein Foto von dem Rotor und Motor  
F: Photo par exemple rotor et moteur  
Prendre une photo du rotor et du moteur