



# O-serie RD679 t/m RD687



N: Pomp met korf. Positie product en kwaliteitslabel

E: Pump with cover. Position Product and Quality label

D: Pumpe mit Korb. Foto von Produkt und Qualitäts Label

F: Pompe avec cage. Position étiquette de produit en de qualité

N: Voorbeeldfoto Productlabel

Neem een foto van de Productlabel

E: Example picture Product label

Take a picture of the Product label

D: Beispiel-Fotos des Produktlabels

Machen Sie ein Foto von dem Produktlabel

F: Photo par exemple étiquette de produit

Prendre une photo de l'étiquette du produit

N: Voorbeeldfoto kwaliteitslabel

Neem een foto van de kwaliteitslabel

E: Example picture Quality label

Take a picture of the Quality label

D: Beispiel-Fotos des Qualitäts Labels

Machen Sie ein Foto von dem Qualität Label

F: Photo par exemple label de qualité

Prendre une photo de l'étiquette de qualité

N: Pomp zonder korf. Positie product en kwaliteitslabel

E: Pump without cover. Position Product and Quality label

D: Pumpe ohne Korb. Position des von Produkt und Qualitäts Labels

F: Pompe sans panier. Position étiquette de produit en de qualité

N: Voorbeeldfoto Product en kwaliteitslabel

Neem een foto van de Product en kwaliteitslabel

E: Example picture Product and quality label

Take a picture of the Product and quality label

D: Beispiel-Foto des Produkt und Qualitäts Labels

Machen Sie ein Foto von dem Produkt und Qualitäts Labels

F: Photo par exemple étiquette de produit en de

qualité

Prendre une photo de l'étiquette du produit en du

qualité

# O-serie RD679 t/m RD687



N: Pomp met korf  
E: Pump with cover  
D: Pumpe mit Korb  
F: Pompe avec cage



N: Pomp zonder korf  
E: Pump without cover  
D: Pumpe ohne Korb  
F: Pompe sans panier



N: Schroeven van pomphuis verwijderen.  
E: Remove the screws from pump house.  
D: Schrauben von Pumpengehäuse entfernen  
F: Déposez les vis du carter de pompe.



N: Pomphuis verwijderen.  
E: Remove pump house  
D: Pumpenkopf entfernen  
F: Ouvrez le corps de filtre



N: Rotor uit pomphuis nemen  
E: Remove rotor from pump house  
D: Rotor von Pumpengehäuse entfernen  
F: Retirez le rotor du carter de pompe



N: Voorbeeldfoto rotor en motor  
Neem een foto van de rotor en motor  
E: Example picture rotor and motor  
Take a picture of the rotor and motor  
D: Beispiel-Foto Rotor und Motor  
Machen Sie ein Foto von dem Rotor und Motor  
F: Photo par exemple rotor et moteur  
Prendre une photo du rotor et du moteur